

how-to

Quicklink configureren

stap 1

Druk op de zender de knop **cfg** kort in. Alle actoren in de nabijheid lichten rood op.

stap 2

Druk op de zender een ingang in. De **cfg**-led knippert.

stap 3

Druk op de actor de **fct**-knop herhaaldelijk in tot de gewenste functie. Zie de tabel voor het functieoverzicht.

how-to

stap 4

Druk op de actor de knop **fct** minimaal 2 sec in.

De **cfg**-led gaat continu branden. Hiermee is de functie opgeslagen

stap 5

Druk op de zender de knop **cfg** in. De **cgf**-leds van zender en ontvangers gaan uit.

stap 6

Bedien de ingang.

Check met de tabel of dit volgens de gewenste functie is.

Klopt het? Configuratie gelukt!