

# how-to

## Startwaarde Berker.Net dimmer wijzigen

### stap 1

Dim op de schakelaar naar de gewenste dimwaarde.

### stap 2

Druk het midden van de wip min. 5 sec in, totdat de lichtintensiteit even wijzigt.

### stap 3

Schakel de lamp uit en weer in, om de startwaarde te testen.