

# how-to

## Ecoline inbouw- componenten bedraden

### stap 1

Draai aan de achterzijde het schroefje van het klepje deels los. Open en verwijder het klepje.

### stap 2

Strip de kabel op de juiste lengte. Tip: gebruik de informatie op het klepje.

### stap 3

Verwijder de uitbreekpoort.

# how-to

## stap 4

Monteer de kabel in het component (steekklemtechniek). Let op de positie van fase, nul en aarde.

## stap 5

Monteer het klepje.  
Schroef dit voldoende vast om een goede trekontlasting te krijgen.