













Overzicht instellingen tijdfunctie

Aantal knipperingen	Waarde schakelklok
1 	1 s
2 	30 s
3 	1 min
4 	2 min
5 	3 min *
6 	5 min
7 	15 min
8 	30 min
9 	1 h
10 	3 h

* : standaardwaarde