

how-to

Quicklink- tijdfunctie wijzigen

stap 1

Druk op de zender de **cfg**-knop kort in. Alle actoren in de nabijheid lichten rood op.

stap 2

Druk op de zender de ingang in, waarop de tijdfunctie is geprogrammeerd. De **cfg**-led knippert. De **fct**-led van de actor knippert rood volgens de tijdfunctie.

stap 3

Druk op de actor de **fct**-knop ca. 4 sec in.

how-to

stap 4

Druk op de actor herhaaldelijk de **fct**-knop in.
Zie de tabel voor de tijdfunctie.

stap 5

Druk op de actor de **fct**-knop minimaal 2 sec in. De nieuwe tijdinstelling is nu opgeslagen.

stap 6

Druk op de zender de **cfg**-knop in.
De **cfg**-leds gaan uit.